



INSTRUKCJA OBSŁUGI

System ProDevice DAC

INSTRUKCJA ORYGINALNA

Wersja instrukcji - V.DAC.2025.1.PL

Wersja instrukcji DGX03 - V.DGX03.2025.4.PL

Wersja instrukcji ASM240 - V.ASM240.2025.1.PL

Dziękujemy za zakup systemu ProDevice DAC. Ten produkt składa się z dwóch urządzeń: niszczarki ProDevice DGX03 oraz demagnetyzera ProDevice ASM240, mogących pracować zarówno osobno, jak również jako system automatycznego niszczenia nośników danych. Produkt ten nie jest maszyną w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.



Przed rozpoczęciem eksploatacji zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi.

Przed rozpoczęciem eksploatacji zapoznaj się z instrukcją obsługi demagnetyzera ProDevice ASM240 oraz z instrukcją obsługi niszczarki ProDevice DGX03.

Przestrzegaj zasad bezpiecznej eksploatacji.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z produktu jak również w wyniku jego użytkowania w sposób sprzeczny lub odbiegający od zasad określonych w niniejszej instrukcji obsługi.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji urządzeń, uznanych przez niego za konieczne do ich usprawnienia.

Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu.

Instrukcja obsługi jest chroniona przepisami prawa autorskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Copyright by DISKUS Polska Sp. z o. o.

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA.....	1
SPIS TREŚCI.....	3
1. WPROWADZENIE.....	4
2. BEZPIECZEŃSTWO	5
3. OGÓLNY OPIS PRZEZNACZENIA I BUDOWY I DZIAŁANIA.....	6
3.1. ELEMENTY FUNKCJONALNE I ZASADA DZIAŁANIA.....	6
3.1.1. PRZEGLĄD.....	6
3.1.2. WYMIARY	7
3.1.3. DOSTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA.....	8
3.1.4. URUCHOMIENIE	11
3.1.5. OBSŁUGA.....	12
3.2. OPIS STANOWISKA OPERATORA	13
4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I PRZECHOWYWANIE.....	14
4.1. TRANSPORT.....	14
4.2. PRZENOSZENIE	14
4.3. PRZECHOWYWANIE.....	14
5. MONTAŻ I EKSPLOATACJA	15
5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU.....	15
5.2. OGÓLNE WARUNKI ODDANIA DO EKSPLOATACJI	15
5.2.1. ZAPOZNANIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI	15
5.2.2. SZKOLENIE PERSONELU.....	15
5.2.3. WARUNKI ODDANIA DO EKSPLOATACJI	16
6. PRZEGLĄDY I KONSERWACJE	16
6.1. RYZYKO PODCZAS PRAC KONSERWACYJNYCH	16
6.2. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI.....	16
KONTAKT	17

1. WPROWADZENIE

Ten produkt składa się z dwóch urządzeń: niszczarki ProDevice DGX03 oraz demagnetyzera ProDevice ASM240, mogących pracować zarówno osobno, jak również jako system automatycznego niszczenia nośników danych. Produkt ten nie jest maszyną w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.



- Przed przystąpieniem do pracy, zapoznaj się z instrukcjami obsługi urządzeń.
- Zachowaj instrukcje obsługi.
- Przechowuj instrukcje obsługi przy urządzeniach.
- Przestrzegaj wszystkich wytycznych bezpieczeństwa.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z urządzeniami lub informacjami dostarczonymi wraz z nimi, skontaktuj się z producentem, celem uzyskania dodatkowych odpowiedzi.
- Dane kontaktowe znajdziesz na ostatniej stronie.
- Zachowaj dowód zakupu produktu.
- Zachowaj instrukcję obsługi urządzeń wraz z wszystkimi dodatkowymi dokumentami.
- Urządzenia należy zarejestrować na stronie: <https://www.pro-device.com/pl/rejestracja-produktu/>

2. BEZPIECZEŃSTWO

Informacje zawarte w tej części mają znaczenie dla procesu bezpiecznej eksploatacji produktu. Wszystkie miejsca w instrukcji, które zawierają informacje o wysokim poziomie istotności, oznakowanie są wykrzyknikiem, na żółtym tle:



Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z instalacji, będącej zespołem maszyn i urządzeń, także w wyniku użytkowania w sposób sprzeczny lub odbiegający od zasad określonych w niniejszej instrukcji obsługi, bądź innych materiałach udostępnionych przez producenta.

Za szkody powstałe w wyrobie, a wynikające z nieprzestrzegania zasad obsługi, firma DISKUS Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Wieliczce, nie ponosi odpowiedzialności.

Użytkownik produktu powinien zadbać o wdrożenie odpowiednich regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników obsługujących urządzenie lub mogących mieć z nim jakikolwiek kontakt.

UWAGA!

Produkt nie jest przeznaczony do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (Ex).


3. OGÓLNY OPIS PRZEZNACZENIA I BUDOWY I DZIAŁANIA

Produkt jest dostarczany do nabywcy w postaci dwóch oddzielnych urządzeń. Instrukcje dotyczące bezpiecznego rozpakowywania urządzeń znajdują się w ich instrukcjach obsługi.

Przed pierwszym użyciem, należy odczekać co najmniej 12 godzin, aby każde z urządzeń wyrównało temperaturę z otoczeniem.

3.1. ELEMENTY FUNKCYJONALNE I ZASADA DZIAŁANIA



3.1.1. PRZEGLĄD



1. ProDevice ASM240
2. ProDevice DGX03

3.1.2. WYMIARY

Wymiary urządzenia podane zostały w milimetrach [mm].



3.1.3. DOSTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA




Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych, konserwacyjnych lub kontrolnych odłącz urządzenia od napięcia zasilania, odłączając przewody zasilające od sieci, a następnie od urządzeń i poczekaj, aż urządzenia wyrównają temperaturę z otoczeniem.


3.1.3.1. Dostosowanie systemu

Demagnetyzer ProDevice ASM240 można połączyć z niszczarką ProDevice DGX03, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo procesu i obsługi. Konieczne do tego jest wykorzystanie narzędzi - klucza imbusowego (hex) 4 mm oraz klucza imbusowego (hex) 3 mm.

- Wykorzystując klucz imbusowy 4 mm zdemontuj panele operatora. Zdejmij osłonę bezpieczeństwa wykorzystując klucz imbusowy 3 mm.



- Zamontuj demagnetyzer ProDevice ASM240 (zielony) w wyznaczonym miejscu na niszczarce ProDevice DGX03 i zabezpiecz go przed przesuwaniem, przykręcając go do niszczarki za pomocą dołączonych narzędzi (niebieski). Po zakończeniu procesu podłącz ponownie panele operatora.



3.1.4. URUCHOMIENIE

- Podłącz kabel zasilający do niszczarki DGX03 (zablokuj wtyczkę przed wypięciem), a następnie do uziemionego gniazda elektrycznego.
- Podłącz demagnetyzer ASM240 do gniazda sieciowego 250 V AC 6 A 2P+E typu CEE 7/7 (E/F) znajdującego się na panelu sterowania niszczarki DGX03.
- Obróć przełącznik zasilania niszczarki w kierunku znaku „I”, urządzenie uruchomi się.
- Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran główny. Urządzenie jest gotowe do pracy.
- Naciśnij przełącznik zasilania demagnetyzera w kierunku znaku „I”, urządzenie uruchomi się i przeprowadzi testy kontrolne.
- Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran główny. Urządzenie jest gotowe do pracy.
- W celu prawidłowego wyłączenia demagnetyzera, po zakończonym cyklu demagnetyzacji i powrocie do ekranu głównego, naciśnij przełącznik zasilania w kierunku znaku „O”. W przypadku obsługi urządzenia w wersji Professional lub Ultimate przed wyłączeniem urządzenia w podany sposób, konieczne jest wciśnięcie przycisku umożliwiającego wyłączenie urządzenia na ekranie głównym. Wyłączenie urządzenia przełącznikiem zasilania może nastąpić dopiero po pojawieniu się na wyświetlaczu okna z komunikatem „You can now power off the device”. W przypadku nieprawidłowego wyłączenia, urządzenie lub jego komponenty mogą ulec uszkodzeniu.
- W celu prawidłowego wyłączenia niszczarki, po zatrzymaniu obrotów silnika, obróć przełącznik zasilania w kierunku znaku „O”.
- Odłącz kabel zasilający od gniazda zasilającego, a następnie od urządzenia.
- Aby sprawdzić wersje oprogramowania urządzeń oraz odpowiadającą im wersję instrukcji obsługi, wciśnij na ekranie głównym przycisk oznaczony jako kod QR.




W jednym czasie, poddać zniszczeniu można tylko jeden nośnik.

3.1.5. OBSŁUGA

Nośniki do systemu wprowadzać można jedynie za pomocą wejścia komory kasującej demagnetyzera. Każde otwarcie klapy wejściowej komory kasującej zatrzymuje pracę urządzenia ze względów bezpieczeństwa. Po zakończonym cyklu demagnetyzacji nośnik samoczynnie zostanie przekazany bezpośrednio do niszczarki. Każde otwarcie zsypów oraz drzwi powoduje zatrzymanie pracy niszczarki ze względów bezpieczeństwa. Niszczarka powinna pracować normalnie podczas każdego cyklu demagnetyzacji, aby zagwarantować bezpieczeństwo procesu.

Ekran z ostrzeżeniem o braku ASM240 / osłony bezpieczeństwa



W przypadku braku urządzenia ASM240, aby móc korzystać z niszczarki, należy założyć osłonę bezpieczeństwa. Aby móc korzystać z urządzenia po wyświetleniu tego komunikatu na ekranie, należy je ponownie uruchomić.

3.2. OPIS STANOWISKA OPERATORA

- Podłoże, na którym przeprowadzony jest montaż produktu musi mieć wystarczającą nośność, aby stworzyć bezpieczne stanowisko pracy.
- Należy zabezpieczyć niszczarkę przeciw przemieszczaniu się, opuszczając gumowe stopy wbudowane w koła tak, żeby urządzenie spoczęło na wszystkich 6 stopach.
- Zamontuj demagnetyzer ProDevice ASM240 w wyznaczonym miejscu na niszczarce ProDevice DGX03.
- Zabezpiecz demagnetyzer przed przesuwaniem, przykręcając go do niszczarki za pomocą dołączonych narzędzi.
- Wszystkie urządzenia oraz elementy zabudowy powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od produktu, aby umożliwić jego odpowiednią wentylację.
- Stanowisko pracy musi być wyposażone w wentylację stanowiskową.
- Wentylacja stanowiskowa musi być wyposażona co najmniej w system filtracji w klasie H wg. EN/IEC 60335-2-69.

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I PRZECHOWYWANIE

4.1. TRANSPORT

- Produkt może być transportowany jako dwa osobne urządzenia, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w odpowiednich instrukcjach obsługi.
- Przed użyciem po transporcie, należy odczekać co najmniej 12 godzin, aby urządzenie wyrównało temperaturę z otoczeniem.

4.2. PRZENOSZENIE

- Produkt może być transportowany jako dwa osobne urządzenia, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w odpowiednich instrukcjach obsługi.

4.3. PRZECHOWYWANIE

- Produkt może być przechowywany jako dwa osobne urządzenia, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w odpowiednich instrukcjach obsługi.
- Jeśli urządzenia nie będą używane przez dłuższy czas, odłącz ich przewody zasilające od sieci elektrycznej.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się jakichkolwiek płynów do urządzeń podczas okresu przechowywania.
- Przed użyciem po długim przechowywaniu w niekontrolowanych warunkach klimatycznych, należy odczekać co najmniej 12 godzin, aby urządzenia wyrównały temperaturę z otoczeniem.

5. MONTAŻ I EKSPLOATACJA

5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Podłoże, na którym przeprowadzony jest montaż produktu musi mieć wystarczającą nośność, aby stworzyć bezpieczne stanowisko pracy.
- Należy zabezpieczyć niszczarkę przeciw przemieszczaniu się, opuszczając gumowe stopy wbudowane w koła tak, żeby urządzenie spoczęło na wszystkich 6 stopach.
- Zamontuj demagnetyzer ProDevice ASM240 w wyznaczonym miejscu na niszczarce ProDevice DGX03.
- Zabezpiecz demagnetyzer przed przesuwaniem, przykręcając go do niszczarki za pomocą dołączonych narzędzi.
- Wszystkie urządzenia oraz elementy zabudowy powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od produktu, aby umożliwić jego odpowiednią wentylację.
- Stanowisko pracy musi być wyposażone w wentylację stanowiskową.
- Wentylacja stanowiskowa musi być wyposażona co najmniej w system filtracji w klasie H wg. EN/IEC 60335-2-69.

5.2. OGÓLNE WARUNKI ODDANIA DO EKSPLOATACJI

5.2.1. ZAPOZNANIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

Przed pierwszym uruchomieniem, obsługą i konserwacją produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub przekazania kolejnym użytkownikom.

5.2.2. SZKOLENIE PERSONELU

Szkolenie pracowników wyznaczonych do obsługi, jest niezbędne dla zapewnienia zachowania prawidłowej eksploatacji.

5.2.3. WARUNKI ODDANIA DO EKSPLOATACJI

Przed oddaniem produktu do eksploatacji, należy potwierdzić zgodność następujących punktów:

- Urządzenia muszą być kompletne.
- Wszystkie elementy muszą być zamontowane zgodnie z dokumentacją.
- Wszystkie elementy muszą być stabilne.
- Oznakowania są nałożone i czytelne.
- Instrukcje obsługi są dostępne.
- Personel został przeszkolony.
- Wszyscy mają świadomość potencjalnych zagrożeń i sposobów ich unikania.

6. PRZEGLĄDY I KONSERWACJE

6.1. RYZYKO PODCZAS PRAC KONSERWACYJNYCH

- Prace konserwacyjne może wykonywać jedynie autoryzowany serwis producenta lub serwisant z odpowiednimi kwalifikacjami i znajomością urządzeń.
- Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniami podczas prac konserwacyjnych może prowadzić do porażenia prądem i śmierci.
- Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniami podczas prac konserwacyjnych może prowadzić do uszkodzenia urządzeń, obrażeń mechanicznych części ciała i śmierci.

6.2. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

Wyrób podlega przepisom WEEE 2012/19/UE. Urządzenia ani żadna ich część elektryczna lub elektroniczna, nie może znaleźć się wśród odpadów domowych i podobnych. Usuwając odpady z urządzeń należy postępować w sposób zgodny z przepisami, celem uniknięcia negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania odpadów, lub z dostawcą wyrobu.

KONTAKT

ProDevice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Tadeusza Kościuszki 1, 32-020 Wieliczka, Polska

tel. +48 122 919 101

e-mail: info@pro-device.com

serwis: support@pro-device.com

Jeśli masz pomysł lub sugestię dotyczącą ulepszeń, napisz na adres info@pro-device.com

info@pro-device.com

www.pro-device.com

DANE ADRESOWE PRODUCENTA

DISKUS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Tadeusza Kościuszki 1, 32-020 Wieliczka, Polska

serwis: support@pro-device.com